

注) 旧仮名遣いや誤字は修正していません。

## No. 40

# 四球式ペントード受信機

## 取 扱 法

使用球 UY24-B UY24-B UY47-B KX12-B

### 調整ノ準備

- (1) 受信機の裏板を外して真空管をそれぞれ銘記の通りに御入下さい。
  
- (2) アンテナ線はアンテナ承口 (A1. A2.) の内先づ (A1) へアース線はアース承口 (E) に接続して下さい。  
  
此の場合チップターミナルを御利用下されば便利です。若しアース線のみで御聴きの場合はアース線をアンテナと見做してアンテナ承口 (A1) に接続して下さい。
  
- (3) 電源用コードは電燈線に接続して下さい。
  
- (4) 中央の摘みを必ず右へ廻して切つて下さい。

(裏面ニ續キマス)

## **近距離受信法**

- (1) 前面中央にある摘みを右へ廻し（パチン）と音がしますとスイッチが入ります。約十秒の後受信機は完全に働作状態になります。
- (2) 右側摘みを除々に廻して行きますと放送中なれば必ず聴へて來ます尚除々に廻して最大音の点で止めて下さい。
- (3) 音量が大きい場合には中央摘みを除々に左に廻して適当な点で止めます。若し反対に音量が小さい時は左側摘みを除々に廻して行きますと音量が増して來ます。
- (4) 放送が混信して入ります場合はアンテナ線を（A2）に挿入下さい。

## **遠距離受信法**

- (1) 中央の摘みを右に廻してスイッチを御入下さい約十秒致しますと完全に働作状態になります。
- (2) 左側摘みを除々に廻して行きますと（ボコン）と音が致しますから此の点で廻轉を止めます。
- (3) 次に右側摘みを除々に廻して行きますと（ピューピュー）と云ふ數多くのピートが入りますからピートが一番大きく且低い調子に聴へる所で廻轉を止め、左側摘みを靜かに廻しますと（ボオー）と云ふ音がして急に放送がはっきり聴へて來ます。尚左右摘みを交る交る調節して放送音の最大点を求めて下さい。
- (4) アンテナ差込ヶ所は放送局より距離、アンテナの長さ、土地の状態に依り變りますから何れが適當か（A1. A2.）を御比較御決定願ひます